

EXTENSION MODULE

相电流输入

深圳市威花特科技有限公司

公共端

机油压力

水温

燃油位

发电机电压输入

3相4线

RPM GND

转速传感器

RPM IN

BO1

启动

BO2

燃油阀

BO3

GCB 合闸分闸

BO4

启动前

BO5

可以加载

BO6

报警

+

正极

0

发电机

-

负极

遥控启动/停机

模式锁

紧急停机

遥控关

禁止停机

远程控制锁

BI1

BI2

BI3

BI4

BI5

BI6

COMMUNICATION MODULE

www.wellfut.com