

用前检查准备

严谨详细检查集装箱密封情况



使用干燥剂之前,请先仔细查看集装箱内外,确保达到以下标准:

- 1.柜壁\地板\顶部无孔洞或裂缝并用胶带封好
- 2.集装箱柜门密封性良好或更换密封条
- 3.集装箱内部清洁\干燥\并检测地板水分含量
- 4.含水量超过12%的集装箱,每增加1%湿度,需另增加一支干燥剂
- 5.尽量不使用含水量超过25%集装箱

尺寸规格定制

包装材料定制

设计版面定制